ORX®

XP® METAL DETECTORS

J'analyse le terrain

Le terrain est pollué ?

- Oui → Petit disque → Coin Fast
- Non → Grand disque → Coin Deep

Quelle cible je recherche ?

- Très petite cible Recherche spécifique → Fréquence : 55 kHz / 80 kHz (Adapter au terrain pollué/minéralisé)
- Moyenne et petite cible → Fréquence : 30 kHz / 17 kHz (Adapter au terrain pollué/ minéralisé)
- Grosse et moyenne cible → Fréquence : 8 / 12 / 15 kHz (Adapter au terrain propre ou légèrement pollué)
- Très grosse cible Recherche spécifique → Fréquence : 4 kHz (Adapter au terrain propre)

Je veux adapter d'avantage mon réglage au terrain et à mes recherches ?

- Oui
  - Je veux plus de séparation entre les cibles → J'utilise une réactivité haute (Adapter pour les terrains pollués)
  - Je veux repousser la limite de détection → J'utilise une réactivité basse (Adapter uniquement aux terrains propres)
- Non → Je laisse la réactivité d'origine

Je veux entendre la tonalité grave des ferreux ?

- Oui → Ton fer : ON J'ai d'avantage d'informations sur le terrain
- Non → Ton fer : OFF Le détecteur est plus silencieux

Je veux rejeter + ou - de cible peu conductrice ?

- Oui
  - Je veux rejeter + de cible → J'augmente la discrimination
  - Je veux rejeter - de cible → Je diminue la discrimination
- Non → Je laisse la discrimination d'origine

Le terrain est minéralisé ?

- Oui Plus de 4 barres dans la « force sol » → Réglage des effets de sol
- Non Moins de 4 barres dans la « force sol » → Effets de sol d'usine

Est-ce que mon détecteur est stable ?

- Oui → Réglage de sensibilité d'usine ou je l'augmente légèrement
- Non → Baisser la sensibilité jusqu'à la stabilité

J'ai un programme optimisé à mon terrain et à mes recherches.
Je peux l'enregistrer si je détecte souvent sur ce terrain.